

PPD am Fernseher Panasonic TX-47ASW654

PPD Buchse RF mit der Fernsehantenne   verbinden.

TV-Taste drücken.

Analog anwählen

OK Taste drücken.

Weiter bei neuer CHANAL Einstellung.

Es erscheint am Bildschirm (Kein Signal).

MENU-Taste drücken.

Abwärtstaste bis auf Setup drücken.

Rechts-Taste drücken.

Tuning-Menü Analog anwählen.

OK Taste drücken.

Manueller Suchlauf anwählen.

Mit der Fernsteuerung ^ oder v auf z.B. CH37 stellen.

Mit den Tasten < oder > Feinabstimmung vornehmen.